KHAOS MANUAL DE USUARIO

Disposición de botones ratón KHAOS

1. Rueda Scroll
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Botones programables
5. Botón para DPI's
6. Logo NETWAY GAMING
7. Sensor óptico
8. Cubierta silenciosa de teflón
9. Acabado gomoso
10. LED's traseros
11. Cable PVC
12. Agarradero lateral

Manual de usuario para los drivers

1. Sistema Operativo: Windows XP/ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
2. Puerto USB 2.0 libre
3. El CD de drivers
4. 50 MB de disco duro disponible.

Instrucciones de Instalación

SO: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

1. Conecte el cable USB del Ratón KHAOS en el puerto USB del equipo.
2. Inserte el CD de drivers incluido en su PC (o baje los drivers de la página web de NETWAY)
3. Haga doble click en "setup.exe" para arrancar el programa de instalación. Haga click en "Next" para continuar.
4. Seleccione la carpeta donde guardará los drivers y haga click en "Next" para continuar.
5. La instalación empezará automáticamente, haga click en "Finish" para completar la instalación.

Configuración del Ratón

1. Ajustes de los botones

   Botones programables
   a. En el panel izquierdo, haga click en el botón que necesita ser cambiado
   b. En el menú desplegable, selecciones la nueva función y haga click en "OK"
   c. Luego, haga click en "Apply" para completar el cambio

   *Para conocer las funciones de los botones, continúe leyendo la página 7

2. Configuraciones avanzadas

Tasa de velocidad y velocidad de ejecución

a. Selecciones la Tasa de velocidad para ajustarla a su modo de juego.
b. Use la flecha en la barra para seleccionar la velocidad para el tiempo de respuesta.
c. Haga click en “Apply” para completar los cambios o haga click en “reset” en los ajustes avanzados del panel para resetearlos a la configuración por defecto.

3. Ajustes del sistema
    a. Doble click: Seleccione la velocidad para el doble click
    b. Velocidad del puntero de Windows: seleccione la velocidad para el puntero de Windows
    c. Velocidad de la rueda inclinable scroll
    d. Velocidad de la rueda de scroll del ratón: número de líneas que la función de scroll mueve con cada movimiento. Puede elegir una página por vuelta.
    e. Haga click en “apply” para completar los cambios o haga click en “Reset” en la configuración avanzada del panel para volver a configuración por defecto de fábrica. Para estos ajustes referirse a las configuraciones localizadas en: control/ratón.

4. Sensibilidad

    Opciones de sensibilidad

    a. Los ajustes de control de los axis X,Y controla los DPI del control X y del control Y. Cuando el valor es 0, los DPI en las axis permanecen inmutables. Cuando el valor es menor que 0, entonces los DPI’s se reducen. Cuando el valor es superior a 0, entonces los DPI’s se incrementan. Si “XY synchronize” está seleccionado, entonces los DPI’s de X e Y son los mismo. Y se incrementan y reducen en la misma cantidad.
    b. El botón de DPI’s tiene tres pasos y usted puede elegir la resolución en cada uno de estos pasos o desactivar alguno de ellos.
    c. Haga click en “Apply” para completar el cambio.

5. Ajustes de luminosidad

    Opciones de Luz

    a. Cambio de efectos de Luz: Usted puede activar y desactivar el color en el ratón.
    b. Opciones de efectos de Luz: Usted puede elegir entre “iluminación completa” y “efecto breathing”

        Si elige “iluminación completa”, usted podrá seleccionar el color que quiera usar.
    c. Haga click en “Apply” para completar los cambios.

6. Ajustes de Perfiles Gaming

    Cada configuración de perfil se corresponde con un ajuste personalizado del ratón. Por ese motivo, puede obtener un poderoso apoyo de una función creando configuraciones de perfiles específicos para ciertos juegos. Configuraciones de perfiles definidos pueden ser guardados (nosotros sugerimos darle un nombre al fichero de configuración de

acuerdo con un nombre relacionado con el juego". El driver equipa 5 perfiles: Perfil 1 hasta el Pefil 5. Los caminos guardados están en la carpeta "Config" en "Driver Installation Directory", en el cual puede encontrar 5 ficheros que se corresponden con los 5 perfiles del menú principal.

Bajo Ajustes de Pefiles Gaming hay opciones para Crear Perfiles, Cargar Perfiles, Guardar perfiles, y Editar Perfiles para establecer configuraciones personalizadas.

Puede crea una variedad de configuraciones y guardarla para un futuro uso. Esto evitará posibles duplicaciones de trabajo. Si usted cambia a un equipo diferente, usted podrá simplemente importar sus configuraciones guardadas y no tendrá que volver a establecerlas cada vez.

a. Creando un perfil
    i. Haga click en "Create Profile" para crea una nombre de perfil personalizado y un camino para ejecutarlo (configure el juego que vaya a ser conectado al perfil)
        1. Cree un nombre en la columna "Profile Name"
        2. Haga click en la carpeta con el símbolo y selecciones el camino para ejecutar el juego de la pantalla emergente.
    ii. Haga click en "ok" para confirmar el cambio.
    iii. Haga click en "Apply" para aplicar el cambio.
b. Cargar un perfil
    i. En la pantalla principal, haga click en "Load Profile" para ejecutar ajustes previos de un cierto perfil
        1. Seleccione el perfil a ser importado y haga click en "OPEN" en la pantalla emergente.
    ii. Haga los cambios necesarios a los ajustes y luego haga click en "Apply" para guardarlos.
c. Guardar un perfil
    i. Seleccione el perfil que necesita ser salvado y haga click en "Guardar perfil"
    ii. En la pantalla emergente, de un nombre personalizado al perfil y luego haga "Guardar"
    iii. Haga click en "Apply" para aplicar los cambios.
d. Editar un perfil
    i. Haga click en "Editar un perfil" para modificar el nombre del perfil personalizado y el camino al fichero ejecutable del juego (el juego que querrá que esté conectado al perfil)
    ii. Haga click en "Ok" para confirmar los cambios.
    iii. Haga click en "APPLY" para aplicar los cambios.

7. AJUSTES DE BOTONES/CONFIGURACION
    a. Gestor Macro
    Macro es una serie de combinaciones y pulsaciones deseadas que pueden ser asignadas al ratón una vez guardadas. En otras palabras, es una serie de tecla

presionadas y soltadas, en el cada cada pulsación, suelte y retrasos pueden ser guardados

i. Creando y asignando una Macro
    1. Seleccione un botón y haga click en “Macro Manager” en el menú
    2. En la pantalla emergente, haga click en “New” y de a la Macro un nombre personalizado, para luego proceder a crea la Macro.
    3. Seleccione la opción de “Recordar Retrasos” y ajuste “Set Loops” en la columna de la derecha si fuera necesario.
    4. Haga click en “Start Records” para fijar las teclas deseadas y haga click en “Stop Record” cuando haya acabado. Haga click en “OK” para continuar.
    5. Asigne una de las “Macro” creadas al botón y haga click en “Apply” para completar los ajustes.

b. Multimedia
    i. Seleccione un botón y haga click en “Multimedia” en el menú
    ii. Seleccione la función deseada en el submenú y haga click en “Apply” para confirmar los ajustes.

c. Cambio de perfiles
    i. Seleccione el botón y haga click en “Profile” en el menú
    ii. Seleccione la función deseada en el submenú y haga click en “Apply” para confirmar los ajustes

    Ciclo de Perfiles: Ciclo de cambio/Subir de perfil: Profile + / Bajar perfil: Profile –

d. Gestión de ventanas
    i. Selecciona un botón y haga click en “Windows” en el menú
    ii. Seleccione la función deseada en el submenú y haga click en “APPLY” para confirmar.

e. Funciones del Ratón

    1. Seleccione un botón y haga click en función del ratón deseada en el menú: “Click”, “Menu”, “Wheel Click”, “Double Click”, “IE Forward”, “IE Backwards”, “Scroll Up”, “Scroll Down”, “Tilt Left”, “Tilt Right”, “Fire button”, “On-to-go” (una de las combinaciones de botones para una función continua del ratón: mantenga el botón y otro botón con una función de ratón asignada al mismo tiempo para repetir la correspondiente función del ratón)”.
    2. Luego, haga click en “Apply” para confirmar los ajustes.

f. Asignando un atajo

Un solo click de ratón para activar la combinación de tecla que más frecuentemente use.

1. Selecciones un botón y haga click en “Asignar un atajo” en el menú.
2. Selecciones y entre la combinación deseada de teclas de la ventana emergente y haga click en “ok” para continuar.
3. Haga click en “Apply” para completar los ajustes.

g. Apagar el botón: deshabilite la función del botón
   i. Seleccione un botón y haga click en “Button Off” en el menú
   ii. Luego, haga click en “Apply” para confirmar los ajustes

h. Asignar a lanzamiento

Un solo click de ratón para lanzar un programa del ordenador que más frecuentemente use.

1. Seleccione un botón y haga click en “Assign a launch” en el menú.
2. En la ventana emergente, seleccione el programa deseado de la carpeta y haga click en “OK” para continuar.
3. Haga click en “APPLY” para completar los ajustes.

i. Tecla de Windows
   i. Selecciones un botón y haga click en “Windows Key” en el menú
   ii. Entonces, haga click en “Apply” para confirmar los ajustes

j. Abrir el driver
   i. Selecciones un botón y haga click en “open driver” en el menú
   ii. Luego, haga click en “Apply” para confirmar los cambios.

ESPECIFICACIONES

Sensor…….Óptico

Resolución…. 500/1000/1500/2000/3000/4000 DPI

Botones:……8

Tasa de velocidad……125/250/500/1000HZ

Aceleración……20G

Tiempo de respuesta…… 1ms/2ms/4ms/8ms

Velocidad…… 60 pulgadas/sec

Dimensiones…….. 122.5 x 75.6 x 43.1 mm

Longitud del cable…….. 2 M

Conector……..USB

Peso Neto……..135 g

LISTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Ratón Khaos
2. CD Drivers
3. Manual del usuario
4. Caja